

Шатер Милано 6х6м

Для сборки рекомендуется 3+ человека, примерное время — от 1 до 2 часов

Пожалуйста, полностью ознакомьтесь с инструкцией перед сборкой. Этот шатер для мероприятий ДОЛЖЕН быть надёжно закреплён. ЭТО ВРЕМЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ, НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ В КАЧЕСТВЕ ПОСТОЯННОГО.



Предупреждение!

1. Перед установкой ознакомьтесь со всеми местными муниципальными правилами, касающимися установки временных укрытий. Владелец шатра несет единоличную ответственность за соблюдение этих местных правил и правильность установки.
2. Мы не несем ответственности за повреждения устройства или его содержимого в результате стихийных бедствий.
3. При установке шатра всегда рекомендуется надёжно закреплять ее с помощью штормовых ремней и колышков. Правильный выбор системы крепления — ваша ответственность. Сверхпрочные анкеры продаются отдельно и не входят в комплект поставки.
4. Периодически проверяйте анкеры, чтобы обеспечить устойчивость шатра.
5. В случае экстремальных погодных условий необходимо снять ТЕНТ с шатра.
6. Любая ненадёжно закреплённая часть тента шатра может отлететь в сторону, что может привести к повреждению. Мы не несем ответственности за повреждения от непогоды.
7. Этот навес предназначен для защиты от воздействия солнца, дождя, небольшого снега и т.д. Она не рассчитана на нагрузки, которые могут сопровождаться сильным ветром, ливнем, снегопадом или ледяными бурями. Данная конструкция не испытана на конкретные снеговые, дождевые и ветровые нагрузки.
8. Не используйте в палатке открытый огонь, сварочное оборудование или

другие источники воспламенения.

9. Мы рекомендуем вам застраховать шатер или проверить, покрывается ли он страховкой домашнего имущества, на случай незапланированных событий, несчастных случаев или плохой погоды.

УХОД И ЧИСТКА:






- Плотно прилегающий тент обеспечивает более длительный срок службы и эффективность. Всегда следите за тем, чтобы тент плотно прилегал. Свободная ткань может ускорить износ тента.



- Немедленно удаляйте скопившуюся воду, снег или лед с конструкции крыши с помощью веника, швабры или другого инструмента с мягкими краями.

- НИКОГДА не оставляйте шатер на ночь, особенно с поднятыми крышей и боковыми панелями, так как порывы ветра могут ее повредить.

- НЕ используйте отбеливатель или агрессивные абразивные средства для очистки тканевого чехла. Чехол легко очищается с помощью мягкого мыла и воды.

Список деталей

Part No	Наименование	Фото	кол-во
A	Peak Connector		1
B	Eave Connector		8
1	Peak Pole		1
2	Peak Pole		1
3	Support Pole 1865mm		8
4	Support Pole 1865mm		8
5	Eave Pole 2390mm		8
6	Leg Pole 1965mm		8

7	Spring		1
8	Ring Button		48
9	Stake		16
10	Guy Line		8
11	Side Panel		8
12	Roof		1
13	Screw		8

Перед установкой

При распаковке деталей держите их подальше от детей. Мелкие детали могут быть проглочены, а пластиковые пакеты могут вызвать удушье!


Выберите подходящее место для вашего шатра. При выборе места обратите внимание на следующие моменты:

- Шатер должен стоять на ровном, нескользком и безопасном месте
- выберите защищенное место
- Во избежание повреждения материала, пожалуйста, размещайте шатер так, чтобы он не терся и не царапался о ветки, части зданий и т. д.
- Устанавливайте шатер на безопасном расстоянии от каминов и обращайтесь внимание на направление ветра
- Перед упаковкой дайте тенту шатра высохнуть в собранном виде.

УСТАНОВКА ШАТРА ДЛЯ МЕРОПРИЯТИЯ


Внимание: для установки шатра выберите спокойный день. В ветреную погоду любой навес может улететь. Мы не несем ответственности за улетевший тент.

Шаг 1: Выложите и соедините основную форму, как показано на рисунке.




Шаг 2: Соберите конструкцию крыши, как показано на рисунке.

Шаг 3: Прикрутите пиковый стержень (№ 1) к пиковому разъёму (А). И вставьте пиковый стержень № 2 и пружину в пиковый стержень № 1.




Шаг 4: Установите крышу (№ 12) на каркас.

Шаг 5: Поднимите конструкцию с одной стороны, используя ножки (№ 6),
затем с другой стороны.




Шаг 6: С помощью шурупов (№ 13) закрепите ножки на конструкции крыши.

Шаг 7: Опустите крышу и закрепите её на крючках на ножках, как показано выше. С помощью колышков закрепите конструкцию на земле.



Шаг 8: С помощью кольцевой кнопки (№ 8) прикрепите боковые стенки (№ 11) к каркасу.

Шаг 9: Привяжите растяжки (№ 10) к углам палатки и закрепите их на земле с помощью колышков.



Предупреждение: для крепления палатки к земле необходимо использовать колышки. Если вы устанавливаете палатку на бетон, вам нужно приобрести мешки с песком, ведро с водой или болты для крепления палатки. Любое укрытие, которое не закреплено надёжно, может улететь и причинить ущерб. Все изображения используются исключительно в иллюстративных целях и могут не соответствовать конкретному изделию.

Примечание: ПРАВИЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ РАМЫ — ОБЯЗАННОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЯ. Выберите подходящую систему крепления ДЛЯ ВАШИХ НУЖД. Прочные анкеры, такие как штормовые ремни и грунтовые колышки, продаются отдельно и не входят в комплект поставки.