5m - Серия ★★★★★PREMIUM Prime – 2,1M

Party Tent



Пожалуйста, полностью прочтите инструкции перед сборкой. Эта палатка ДОЛЖНА быть надежно закреплена.
Эта палатка является временным сооружением и должна быть демонтирована при суровых погодных условиях, таких как штормовой ветер, снегопад или гололед.

Предупреждения
Перед установкой проконсультируйтесь со всеми местными муниципальными нормами, касающимися установки временных укрытий. Владелец палатки несет единоличную ответственность за соблюдение этих местных правил и правильность монтажа.
Мы не несем ответственности за повреждение устройства или содержимого в результате стихийных бедствий.
При установке конструкции всегда рекомендуется должным образом закреплять палатку штормовыми ремнями и заземляющими колышками. Правильный выбор системы крепления - это ваша ответственность. Сверхпрочные якоря продаются отдельно и не входят в комплект данного изделия.
Периодически проверяйте крепления, чтобы обеспечить устойчивость укрытия.
В случае экстремальных погодных условий чехол палатки необходимо снять.
Любое укрытие, которое не закреплено надежно, потенциально может улететь, причинив ущерб. Мы не несем ответственности за любое укрытие, которое сносит ветром.
Этот навес предназначен для защиты от воздействия солнца, дождя, легкого снега и т.д. Он не предназначен для выдерживания нагрузок, которые могут сопровождать ветер, дождь, снег или ледяные бури. Эта конструкция не испытывалась на конкретные нагрузки в виде снега, дождя и ветра.
Не используйте в палатке открытый огонь, сварочное оборудование или другие источники воспламенения.

Очистка и хранение
Плотное прилегание крыши обеспечивает более длительный срок службы и производительность шатра. Всегда поддерживайте её плотность прилегания. Немедленно удалите всю скопившуюся воду, снег или лед с конструкции крыши.
НЕ используйте отбеливатель или жесткие абразивные средства для очистки тканевого чехла.
Крышка легко очищается с помощью мягкого мыла и воды.

5м - Серия ★★★★★PREMIUM Prime – 2,1м

Инструкции по технике безопасности
Пожалуйста, используйте перчатки и устойчивую обувь при сборке металлической каркасной части этого устройства. Металлические детали могут иметь острые края и быть маслянистыми из-за обработки металла.
Необходимо своевременно удалять снег с брезента. Временное жилье в виде палаток следует снимать при неблагоприятных погодных условиях, таких как сильный ветер, снегопад и гололед.
Обеспечьте достаточное расстояние брезента до источников тепла, электрических, газовых и других труб (минимум 1,2 м). Вы можете получить подробную информацию от вашего ответственного органа.
При выборе местоположения обратите внимание на следующие моменты:
Павильон должен стоять на ровном, нескользком и безопасном месте
выберите защищенное место
Во избежание повреждения материала, пожалуйста, разместите павильон таким образом, чтобы он не мог тереться о ветви, части зданий и т.д.
Установите павильон на безопасном расстоянии от каминов и обратите внимание на направление ветра. Оставьте ваш павильон сушиться в установленном положении, прежде чем убирать его.

Инструкции по сборке

Шаг 1. Сборка проще всего, если вы расположите все детали на земле, как показано ниже. 5x6m имеет 3 секции, 5x8м 4 секции, 5x10м имеет 5 секций, 5x12м имеет 6 секций и 5x14м имеет 7 секций.
Соберите каркас крыши, установив детали с 6 по 11 на трубы (детали 1 и 2).
Используйте болты (18) и барашковые гайки (20) для крепления деталей.



Шаг 2. Прикрепите усилительные скобы (детали 4 и 5) с помощью болтов (19) и барашковых гаек (20).



Шаг 3. Поднимите одну сторону каркаса палатки и прикрепите ножки (3). Установите крышу (26) на раму и закрепите ее с помощью бандажей (22). Следите за тем, чтобы не слишком сильно натягивать бандажи, чтобы не затруднять крепление другой стороны.



5м - Серия ★★★★★PREMIUM Prime – 2,1 м

Шаг 4. Прикрепите ножки с другой стороны и установите ножки (12, 13) внизу. Убедитесь, что опорные трубы находятся в вертикальном положении, чтобы избежать чрезмерного натяжения торцевых стенок. Прикрепите боковые крышки к трубам (3) с помощью крючков (25). Комплектуйте нижнюю раму необходимыми трубами (2a) и соединителем (14). Используйте длинные заземляющие колышки (16), чтобы прикрепить ножки к земле.



5m - Серия ★★★★★PREMIUM Prime – 2,1 м

Шаг 5.
Разверните боковые стенки (27) и торцевые стенки (28) и прикрепите боковые стенки к раме с помощью бандажей (22). Прикрепите торцевые стенки непосредственно к крыше с помощью коротких бандажей (23). Используйте короткие заземляющие колышки (17), чтобы прикрепить торцевые стенки к земле. Страховочный трос (24) проходит от каждого угла палатки и закрепляется с помощью винтовых крючков (15).



5m - Серии ★★★★★PREMIUM Prime – 2,1m

Список деталей

Деталь	Конструкция	Количество			
		5x8м	5x10м	5x12м	5x14м
(1) 1190мм каркасный столб		20	24	28	32
(2) 1930мм каркасный столб		28	35	42	49
(2a) 1590 мм заземляющий столб		6	6	6	6
(3) Ножка 1995 мм		10	12	14	16
(4) 1265мм Скоба		10	12	14	16
(5) 460мм Скоба		5	6	7	8
(6) **110°**3 -соединение		4	4	4	4
(7) **110°**4- соединение		6	8	10	12
(8) **140°**3- соединение		2	2	2	2
(9) **140°**4- соединение		3	4	5	6
(10) Поперечное 4-стороннее соединение		6	8	10	12
(11)**“T”** 3-стороннее соединение		4	4	4	4
(12) 3-стороннее соединение		4	4	4	4
(13) 3- стороннее соединение		6	8	10	12

5m - Серия ★★★★★PREMIUM Prime – 2,1м

(14) 3-стороннее соединение		4	4	4	4
(15) Винтовой крючок		4	4	4	4
(16) Заземляющие колышки （6x180мм）		10	12	14	16
(17) Заземляющие колышки （4x180мм）		34	40	46	52
(18) 50мм Болт		128	154	180	206
(19) 30мм Болт		20	24	28	32
(20)Барашковая гайка		148	178	208	238
(21) Гаечный ключ		2	2	2	2
(22) Длинный бандаж		147	171	195	219
(23) Короткий бандаж		22	22	22	22
(24) Верёвка 3м		4	4	4	4
(25) Крюк		10	12	14	16
(26) Крыша		1	1	1	1
(27) Боковая стенка		8	10	12	14
(28) Торцевая стенка		2	2	2	2

5m - Серия★★★★ ★PREMIUM Prime – 2,1м.